

Geschirrspüler

Programm	Beschreibung des Programms	Arbeitsgänge	Spülmittel Vorspülen/ Hauptprogramm	Laufzeit [ca. min]
All in 1 	Für normal verschmutztes Geschirr	Vorspülen(50°C), Spülen (55°C),2x Nachspülen, Trocknen (65°C)	All in 1	150
Intensiv 	Für stark verschmutztes Geschirr, wie z. B. Töpfe, Pfannen, Kasserollen, Auflaufformen und Geschirr mit angetrockneten Speiseresten.	Vorspülen(50°C), Spülen (65°C) Nachspülen (55 °C),Trocknen	4/23g	120
Normal 	Für normal verschmutztes Geschirr, wie z.B. Töpfe, Teller, Gläser, Pfannen.	Vorspülen (50°C) Spülen (55°C) Nachspülen (65 °C) Trocknen	4/23g	155
ECO	Für leicht verschmutztes Geschirr, wie z. B Teller, Schüsseln, Gläser leicht verschmutzte Pfannen. Tägliches Standardprogramm (IEC EN 50242)	Vorspülen(50°C) Spülen (50°C) Nachspülen (65 °C) Trocknen	4/23g	160
1 Stunde 	Für leicht verschmutztes Geschirr	Spülen (60°C) Nachspülen (50 °C) Trocknen	27g	60
Kurzspülprogramm 	Für leicht verschmutztes Geschirr, wie z.B. Gläser, Kristall und Porzellan.	Spülen (40°C) Nachspülen (40°C) *keineTrocknung	15g	30