



- Anzeigefeld:** Garzeit, Leistung, Funktionsanzeige und aktuelle Zeit werden angezeigt.
- Leistung/Sound:** Zur Auswahl der Mikrowellenleistungsstufe oder zum An/Ausstellen des Sounds
- Zeit/Gewicht:** Zum Einstellen der Uhr oder des Gewichts des Kochguts
- Grill:** Zum Einstellen des Grillprogramms
- Mikro & Grill:** Zum Einstellen eines der zwei Kombinationskochprogramme (Mikrowelle und Grill)
- Vorheizen/Heißluft:** Zum Programmieren der Heißlufttemperatur und Vorheizfunktion.
- Mikro & Heißluft:** Zur Auswahl einer von vier Einstellungen zum Kombinationsgaren
- Start/Schnellstart:** Zum Starten des Garprogramms oder zum Einstellen des Schnellstart-Garprogramms
- Stopp:** Zum vorübergehenden Stoppen des Garprogramms oder zum Löschen aller vorherigen Einstellungen.
- Zeit/Menü (Drehregler)** Zum Einstellen der Garzeit oder zur Auswahl des Kochprogramms drehen.

- Microwelle [Power] mehrfach für Leistungsstufe drücken  
 ● Zeit einstellen und [Start] drücken
- Heißluft [Vorheizen] mehrfach für Temperatur drücken  
 ● Zeit einstellen und [Start] drücken
- Kochprogramm ● Gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann im Uhrzeigersinn Programm  
 [Zeit/Gewicht] Einheiten auswählen und [Start] drücken  
 Beispiel Pizza 300g : Programm 2, 3 \* [Zeit/Gewicht]